



記錄器序號貼紙

LED顯示燈號

啟動/停止
燈號說明

狀態燈號說明

記錄器設定資訊

有效日期

USB接口

啟動/狀態/標記
/停止 按鈕

標記燈號說明

記錄器序號

黏貼背膠

操作說明：



01 請持續按壓五秒鐘以上來啟動記錄器。
當**RECORD**指示燈閃爍十次，即代表設備正常啟動。即可撕下序號貼紙做為存檔。



03 請持續按壓五秒鐘以上來停止記錄器。
當**STATUS**指示燈閃爍十次，即代表記錄器已成功停止。



02 於記錄器啟動後，按壓一次可了解記錄器目前狀態。快速按壓兩次可於報告中標記目前狀態。請參閱下方欄位說明。



04 當記錄器停止後，請延虛線撕開防水護套。將記錄器接上電腦USB，即會自動於電腦“tempmate”資料夾中產生PDF與CSV檔。

啟動 / 停止

啓動記錄器	持續按壓五秒鐘	RECORD指示燈閃爍十次
標記狀態	連續按壓兩次	RECORD指示燈 + STATUS指示燈閃爍五次
停止記錄器	持續按壓五秒鐘	STATUS指示燈閃爍十次

狀態燈號說明於按壓一次按鈕時

記錄器未啓動	按壓一次按鈕	RECORD指示燈 + STATUS指示燈閃爍一次
記錄器啓動中 - 正常	按壓一次按鈕	RECORD指示燈閃爍一次
記錄器啓動中 - 警報	按壓一次按鈕	STATUS指示燈閃爍一次
記錄器已停止 - 正常	按壓一次按鈕	RECORD指示燈閃爍二次
記錄器已停止 - 警報	按壓一次按鈕	STATUS指示燈閃爍二次